

HowTo: N Connector monteren aan coaxkabel

Om een zo verliesvrij mogelijke kabelverbinding te realiseren is het zaak om zo min mogelijk connectoren en koppelingen te gebruiken. Als dit niet te voorkomen is dient men ervoor te zorgen dat het verlies wordt geminimaliseerd door het juist aanzetten van een connector.

Een voorbeeld;



1. De kabel met een kleine metaalzaag mooi recht afzagen.



2. Nu schuiven we de moer, drukring en rubberafdichting over de coax.



3. We strippen ongeveer 6 a 7mm van de buitenmantel af.



4. We plooien de kopermantel 90° zodat hij haaks staat op de coax. En schuiven de massaverbinding tussen de koper buitenmantel en het koperfolie.



5. Met een scherp mes kan men de koperfolie en de kernisolatie verwijderen.



6. Daarna schuift men de middenpen over de kern en het teflon blokje volgt als laatste.



7. Nu kan men de kabel met 2 steeksleutels van 17 en 18mm in elkaar schroeven

